

# 3NV-130VH 3NV-130K

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



#### МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. И. А. ЛИХАЧЕВА (Производственное объединение ЗИЛ)

### АВТОМОБИЛИ ЗИЛ-130К и ЗИЛ-130АН

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-130



#### Ответственный редактор заместитель главного конструктора завода Э. Ф. ЛЕВИТСКИЙ

В руководстве дано краткое описание двигателя ЗИЛ-157Д, а также сборочных единиц и агрегатов, отличающихся от устанавливаемых на базовом автомобиле ЗИЛ-130. Руководство предназначено для водителей и работников авто-

Руководство предназначено для водителей и работников автотранспортных предприятий.

Выпущено по заказу Московского автомобильного завода им. И. А. Лихачева.

#### **ВВЕДЕНИЕ**

На Московском автомобильном заводе имени И. А. Лихачева разработан усовершенствованный двигатель ЗИЛ-157Д, устанавливаемый на шасси автомобиля ЗИЛ-130. Двигатель ЗИЛ-157Д является модификацией двигателя ЗИЛ-157К. Конструктивные изменеиня, внесенные в конструкцию двигателя, позволили повысить его надежность.

В двигателе ЗИЛ-157Д использованы основные детали поршиевой группы двигателя ЗИЛ-130. Коленчатый вал имеет противовесы и грязесборники в шатуиных шейках, вкладыши коренных и шатунных подшипинков сталеалюминиевые.

В системе смазки предусмотрены насос повышенной производительности с неподвижным маслоприемником и полнопоточный центробежный фильтр. На двигателе установлен унифицированный карбюратор К-88АЖ пневмоцентробежный ограничитель частоты вращения с приводом датчика от шестерии распределительного вала.

Изменено место установки топливного насоса, что улучшило его тепловое состояние.

Усовершенствованная конструкция насоса

охлаждения), использование термостата с твердым наполнителем и осуществление перепуска части охлаждающей жидкости из головки цилиидров в насос обеспечивают более благоприятный тепловой режим лвигателя. Для привода вспомогательных агрегатов примене-

ны узкие клиновидные ремии.

Завод выпускает следующие модификации автомобиля с двигателем ЗИЛ-157Д:

ЗИЛ-130К с колесной базой 3300 мм для монтажа самосвальной установки при перевозке строительных и промышленных грузов;

ЗИЛ-130АН с колесной базой 3800 мм для монтажа различных установок.
На автомобилях ЗИЛ-130К и ЗИЛ-130АН по срав-

ших газов; ..

нению с автомобилем ЗИЛ-130 изменены: системы питания, охлаждения, выпуска отработав-

привод управления сцепления;

рычаг переключения передач;

карданные валы;

поперечины рамы;

трубопроводы и место установки насоса гидроусилителя рулевого управления; трубопроволы тормозной системы установка комп-

трубопроводы тормозной системы, установка компрессора;

отдельные детали кабины;

трубопроводы отопителя кабины. При пользовании инструкцией по эксплуатации ЗИЛ-130 необходимо учитывать сведения, изложенные в настоящем дополнении.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для нормальной работы двигателя требуется автомобильный бензин А-72.

 Сливать жидкость из системы охлаждения надо через два крана: сливной кран патрубка радиатора и сливной кран блока цилиндров; при этом необходимо открывать пробку радиатора.

 На автомобилях установлены карданные шарниры, которые не имеют масленок и не требуют попол-

нения смазки в процессе эксплуатации.

 Шасси ЗИЛ-130К предназначено для работы без прицепа. Не допускается даже временное использование его в качестве тягача.

 При необходимости эксплуатации автомобиля на базе шасси ЗИЛ-130АН с прицепом следует дополнительно оборудовать его комбинированным тормозным краном, пневмо- и электровыводами на прицеп.

6. При проверке натяжения ремней привода насоса гидроусилителя, а также при каждом техническом обслуживании (ТО-1 и ТО-2) необходимо проверять моменты затяжки болтов креплении насоса, кронштейна, скобы и натяжкой планки (для болтов М10 момент затяжки должен быть равен 28—36 Н-м; для болтов М12—50—62 Н-м).

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные данны	ie	
	ЗИЛ-130К	ЗИЛ-130АН
Масса перевознмого груза, кг	5755	7125
кг Полная масса, кг:	3520	3650
автомобиля	9500	11 000 3000
База, мм	3300	3800
км/ч Контрольный расход топлива на 100 км	80	80
при скорости 40 км/ч, л (более) Габаритные размеры автомобиля, мм;	26	28
длина	5280	6550
ширина	2360	2360
высота по кабиие без груза (ие бо- лее)	2400	2400
Двигатель		
Модель и тип	ЗИЛ-157Д	, четырехтакт бюраторный
Расположение цилиидров	Вертикаль	ное, линейное
Диаметр цилиидров и ход поршия, мм	100	0×114,3
Рабочий объем цилиидров, л		5,38
Степень сжатия		6,5
Номинальная мощность при частоте вра- щения 2800 об/мии, л. с. (кВт)	11	10 (81)
Максимальный кругящий момент при ча- стоте вращения 1100—1400 об/мин,		
кгс·м (Н·м)	3	5 (350)
г/(л. с.ч) [г/(кВт.ч)]	2	50 (340)
Порядок работы цилиндров	15	3-6-2-1

лятором, компрессором и насосом гидро-	
усилителя рулевого управления, кг	575
yendintenin pysicholo ylipabsienin, ki	
Блок цилиидров	Чугунный
Головка блока цилиндров	Алюминневый сплав
Поршии	Алюмииневый сплав, юб-
_	ка бочкообразная
Поршневые кольца	Три компрессионных—
	чугуниые (два верхинх
	хромнрованиые) н одно
	маслосъемное — стальное,
	составное, хромированное
Поршневые пальцы	Стальные плавающие пу-
	стотелые
Шатуны	Стальные двутаврового
•	сечення
Шатунные и коренные вкладыши	Тонкостенные сталеалю-
	миниевые
Коленчатый вал	Стальной семнопорный с
	противовесами, каналами
	для смазки и грязесбор-
	никами
Маховик	Чугунный со стальным
Macount	зубчатым венцом
Распределительный вал	Стальной четырехопорный
Фазы газораспределення:	Стальной четырекопорный
	12°30' до Р. м. т.
открытне впускного клапана	59°30' после н. м. т.
закрытне впускного клапана	14920/ HOCAE H. M. T.
открытне выпускного клапана	44°30' до н. м. т. 27°30' после в. м. т.]
закрытне выпускного клапана	27-30. после в. м. т.ј
Привод распределительного вала	Парой шестерен с косы-
_	ми зубьями
Қлапаны	Нижние, расположены с
	правой стороны блока
	цилиндров
Направляющие втулки клапанов	Чугунные
Толкатели	Стальные тарельчатые с
	наплавкой из специаль-
	ного чугуна регулируе-
	мые 🦓 🔄
Газопровод	Неравъемный с централь-
•	ным патрубком для прн-
	соединения трубы глу-
	шителя чугунный
Система смазки	
Масляный насос	Шестеренный двухсекци-
	оиный
	Верхняя секция насоса
	подает масло в систему
	смазки, нижняя- в ра-
	дватор, маслоприемник
	неподвижный
	unit Address of the last

Масляный фильтр	Центробежный с реактив- ным приводом, включен в систему последова- тельно
Указатель уровня масла	Лента с метками Воздушного охлаждения из оребренной алюмиие-
Вентиляция картера	вой трубки Принудительная с отсосом картерных газов в воз- душный фильтр двига-
	теля
Система питания	
_	
Топливный насос	Б10-Б днафрагменный с рычагом для ручной подкачки топлива
Карбюратор	К-88АЖ двухкамерный
	Пневмоцентробежный
щення коленчатого вала двигателя Воздушный фильтр	масляно-инерционный
Система охлажден	
Система Охлажден	их
Термостат	С твердым наполиителем Центробежный, приводиг-
Вентилятор	ся узкими клиновыми ремнями от шкива ко- ленчатого вала Шестилопастный на шки-
	ве насоса системы ох- лаждения
Карданная переда	142
Карданные валы	На шасси ЗИЛ-130К один.
	на шассн ЗИЛ-130АН два с промежуточной опорной на раме
Электрооборудован	не
Генератор	<ol> <li>3701 переменного тока с встроенными выпря- мительным блоком и интегральным регулято- ром изпражения</li> </ol>
Стартер	Электрический с элект- ромагиитным приво- дом, муфтой свободно- го хода и дистанцион-
•	ным управленнем
Реле включения стартера	PC507- <b>B</b>
Распределитель зажигання	P21-10
Қатушка зажигання	Б114, установлена на го- ловке блока цилиндров
Свечи зажигания	А10, резьба М14-1,25 мм
	_
2*	7

#### Заправочные емкости, л

Система смазки двигателя	10
Система охлаждения двигателя: без отопителя. с отопителем Топливный бак	21 22 125 нлн 170
Основные данные для регулировки и	контроля
Зазор между стержием клапана и толка- телем	
- тя впускного . н выпускного кла-	
панов на холодном двигателе, мм .	0,23-0,28
Зазор между контактами прерывателя, мм	0,35-0,45
Зазор между электродами свечи зажига-	
ния, мм	0,60,7
Давление масла в системе смазки прогре-	
того нового двигателя при скорости	
40 км/ч на прямой передаче, кгс/см <sup>2</sup>	
(кПа)	2,5 (250)
Нормальная температура жидкости в си-	
стеме охлаждения двигателя, °С	80-90
Нормальный прогиб каждого из привод-	

ных ремней под действием усилия 4 кгс

(40 H), MM:

#### **ДВИГАТЕЛЬ**

15-22

10-15

10-15

Внешний вид, поперечный и продольный разрезы двигателя показаны на рис. 1—3.

Двигатель закреплен в трех точках (рис. 4).

Необходимо проверять шплинтовку гаек и момент затягнвання болтов подвески.

Момент затягнвания гаек болтов крепления картера сцепления к задним опорам 20—25 кгс·м (200— 250 Н·м), гаек болтов крепления крышек заднен опо-





Рис. 1. Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач: I — насо гадроуслантски рудевого управления; I — вентаметор; I — ремин привода, I — стемратор, I — компресор; I — волудения фальтр; I — филь тримод I — стемратор, I — компресор; I — месяний филь тримод I — стемратор I — месяний филь тримод I — месяний филь тримод I — село в месяний филь тримод I — месяний филь I — месяний филь тримод I — месяний филь I — месяний филь


ры 8—9 кгс·м (80—90 Н·м) и гаек болтов крепления кронштейна передней опоры двигателя к поперечине рамы 8—10 кгс·м (80—100 Н·м).

Блок цилиндров чугунный, наружные стенки, выполненные в одной отливке с цилиндрами, образуют рубашку системы охлажения. С левой стороны блока расположен закрытый стальной штампованной крышкой люк, который предназначен для удаления накипи пои ремойте лвигателя.

Толовка цалиндров из алюминиевого сплава. Крепится к блоку болтами и гайками со шпильками. Между головкой и блоком цилиндров установлена сталеасбестовая уплотнительная прокладка, гладкая сторона которой обращена к головке цилинария.



Болты и гайки шпилек головки циливдров необхоозатигнаать динамометрическим ключом. На холодном двигателе момент должен составлять 10— 12 кгс-м (100—120 H-м), причем при температуре вокло 0°С момент должев быть ближе к нижеему пре-



шатуна: 4 - сальник 2 — вкладыш среднего подшининка; 3 — вкладыш Рис. З. Продольный разрез двигателя:

впускной кляпан; 13 — направля

17 — тарелка пружины клапана; 18 — картер сданления

центробежного датчика

№ вала; 5 — обод

вежитилитора; 10 — термостат; 11 — датчик аз вещая втулка; 14 — пружня; 15 — выпускной

19 — вкладыш




Рис. 4. Подвеска двигателя:

1 — ърмина врошитейна: 2, 6 — подумия: 3 — кронитейн; 4 — простава: 5 — крышкай; 7 — бимак; 8 — кронитейн; 9 — регунаровочвая прокавдая крышка делу, а при температуре 20—25° С — к верхнему. Периодичность затягивания болгов и гаек шпилек состава.

ляет 7000—8000 км пробега.

Для полного прилегания плоскостей головки и блока надо соблюдать порядок затягивания, указанный на




Рис. 5. Порядон затягивания гаек головки цилиндров

рис. 5. Затягивать болты и гайки следует равномерно, в два помема.

При замене прокладки цилиндров предварительно иеобходимо прочистить отверстия рубашки охлаждения в головке и блоке цилиндров.

Поршни, поршневые кольца и поршневые пальцы те

же, что и на двигателе ЗИЛ-130.

Шатуны невзаимозаменяемые с шатунами других двигателей ЗИЛ. На базовой площадке шатуна и крыцки выбит порядковый номер цилиндра, в который устанавливают шатун.

Метки-бобышки на шатунах и крышках и метки на днищах поршней в собраином двигателе обращены в

сторону переднего конца колечатого вала.

Коленчатый вал стальной семнопорный с-противовесами, закаленными шейками, центробежными полостами для очистки масла и масляными каналами. На переднем конце колечатого вала установлен резниовый каркасиый сальики. Задний конец коленчатого вала уплотене сальнком на асбестовой набивки.

На поверхности шейки вала, работающего в контакте с набивкой, имеется маслостонная спиральная накатка. Перед ней на валу расположен маслоотражательный гребень. Под крышку задиего коренного подшининка коленчатого вала установлены резиновые и деревянные боковые уплотинтели.

При сборке поршень устанавливают в цилиндр той


же группы по днаметру юбки поршия.

Зазор проверяют протягиванием ленты-шупа между стемоб шланидра и мобкой поршия. Для замера зазора опускают шуп в цилиндр на глубину не менее длины юбки и вставляют поршень в цилиндр головков винз до совпадения нижнего края мобки с торцом цилиндра. Ленту шупа толщиной 0,08 мм, шириной 10—12 мм и длиной 200 мм необходимо протягивать с усилаем 2,5—3,5 кгс (25—35 Н).

Поршии к блоку цилиндров подбирают при температуре деталей не менее 20°С. Поршин, шатуны и поршневые пальцы подбирают также по размерным

группам.

Момент затяжки гаек болтов шатуна 6,5—8 кгс м (65—80 Н м). Если при этом отверстие в болте и прорезь в гайке не совпали, то разрешается дополнительно повернуть гайку до совпадения отверстия с



ближайшей прорезью, не превышая момента  $14\ \kappa rc\cdot m$  ( $140\ H\cdot m$ ). Момент затяжки самокоитрящихся гаек болтов шатуна  $8-9\ \kappa rc\cdot m$  ( $80-90\ H\cdot m$ ).

При установке крышки переднего коренного подшипинка необходимо боковые опорные поверхности крышки и блока цилиндров вывести в одну плоскость.

Полукольца сальника заднего коренного подшипинка с набивкой должны быть плотно посажены в гвезда крышке подшиника и блока цилинаров до установки коленчатого вала. Выступающие над плоскостью стыка торцы вабивки сальника должны быть равными. Набивка сальника не должиа попадать между плоскостями крышки подшининика и блока цилиндров.

Момент затяжки болтов крепления крышек коренных подшинивков 8—10 кгс-и (80—100 Н-м) для среднего и заднего, 11—13 кгс-и (110—130 Н-м) для переднего и промежуточного. Порядок затягивания болтов показан на вис. б.с.

Вкладыши подшинников коленчатого вала сталеаминивневы точкостенные. Вкладыши шатунных подшининков взаимозаменяемы. При износе или повреждении одного из вкладышей подшинника следует заменять оба яклалыша.

Для восприятия осевых усилий, возникающих на коленчатом валу, в проточках с обенх сторон блока и крышки переднего коренного подшинника установлены биметаллические упорные шайбы. Сторонами, не имеющими антифрикционного покрытия, упорные шайбы обращены к блоку и крышке подшипиника. Комплект вкладышей коренных подшипинков состо-

Комплект вкладышей коренных подшипников состонт из взаимозаменяемых вкладышей переднего н среднего подшипников, взаимозаменяемых вкладышей второго, третьего, пятого в шестого подшипников в невзаимозаменяемых между собой вкладышей заднего подшипника

У верхнего вкладыша заднего коренного подшипника отверстие для масла расположено в центре, у

нижнего - в канавке у заднего конца.

Крышки коренных подшилников несимметричны и на них выбиты порядковые номера, которые обращены в сторону распределительного вала. К фланцу заднего коленчатого вала примерелаен маховик. Коленчатый вал сбалансирован динамически в сборе с маховиком и спедление.

Маховик чугунный со стальным зубчатым венцом. При сборке необходимое взапиное расположение маховика и коленчатого вала обеспечивается неравномерным расположением шести отверстий, через которые обе детали соединяют болтами и гайками. Гайки крепления маховика шплантуют.

Гайки болтов крепления маховика следует равномерно затягивать в порядке, указанном на рнс. 6,6. Момент затяжки должен быть равен 10—12 кгс-м (100—120 Н-м).


(100—120 Н м). Необходимо следить за тщательностью шплинтовки.

Шплинт должен плотно охватывать торец болта.

После установки маховика следует проверить биенне его рабочей поверхности. На раднусе 150 мм оно должно быть не более 0.15 мм.

Распределительный вал установлен в блоке цилиндров на опорах со втулками из биметаллической ленты. Опорные шейки, кулачки, эксцентрик и местерни привода распределителя зажигания и ограничителя части и вращения коленчатого вала закалены. Профиль всех кулачков распределительного вала одинаковый. Высота подъема клапанов 10 мм.

Осевое перемещение распределительного вала ограничено фланцем (рнс. 7.а). Распределительный вал приводится во вращение двумя шестернями с косыми зубьями. Ведущая распределительная шестерня—



стальная, ведомая - чугунная. Расположение меток распределительных шестерен показано на рис. 7,6.

В крышку 7 распределительных шестерен ввернут палец 1, используемый при регулировке клапанов и

установке зажигания.

Клапаны нижние, расположены с правой стороны блока цилиндров. Изготовлены из жаростойкой стали. Угол рабочей фаски седла впускного клапана 30°, выпускного 45°. Тарелки пружин укреплены на стержне клапана при помощи сухарей.

Толкатели клапанов тарельчатые с болтами и контргайками для регулировки зазора, который должен быть в пределах 0,23-0,28 мм на холодном двигателе. Толкатели установлены в двух съемных секциях правляющих. Передняя и задняя секции невзаимозаменяемы. Передняя секция имеет маркировку стрелки.

Периодичность проверки зазоров в клапанном механизме 7000-8000 км пробега. Через 3000-4000 км пробега нужно провернть компрессию в цилиндрах. Проверять компрессию следует при исправной и заряженной не менее чем на 75% аккумуляторной батарее. Если давление компрессни в одном и более цилиндрах ниже 6,0 кгс/см² (600 кПа), надо проверить и отрегулировать зазовы в клапанном механизме.

Пля регулировання зазоров, необходимо:

повернуть управляемые колеса вправо;

отвернуть болты крепления и сиять крышку люка брызговика правого крыла;

осторожно, чтобы не повредить пробковые прокладки, снять крышки люков клапанного механизма; установить поршень первого цилиндра в в. м. т.

такта сжатия, для чего отвернуть палец 1 (рис. 7), вставить его закругленным компом в отверстие крышки 7 н. прижав рукой к ободу шестерни 3, медленно вращать (работа выполняется вдвоем) коленчатый вал пусковой рукояткой до западания пальца 1 в лунку 2, установить палец 1 на место в крышке 7;

проверить и, если требуется, отрегулировать зазоры между болгами толкателей и стерживик илапанов первого пилинара—шуп 0.25 мм должен входить в зазор с легким треняем; при регулировке используют три ключа одновременно: двуми ключами уцерживают толкатель и регулировочный болт от проворачивания, третьым—затигивают контрайку;

поворачнвая коленчатый вал на 120°, проверить и, если надо, отрегулировать клапанные зазоры у других цилиндров в порядке их работы.

Длительная работа двигателя с чрезмерными или недостаточными зазорами приводит к преждевременному взносу деталей клапанного механизма — деформации тарелок клапанов и их обгоранию, износу опорных поверхностей толкателей и кулачков распределительного вала. Проверять состояние клапанов, седел и онищать вх от нагара следует при каждом сиятии головки цилинаров. При необходимости клапаны надо притереть. Большое отложение нагара на клапане вызывает его зависание и клапан не садится плотно в седло.

Газопроводы — впускиой и выпускной — выполнены в одной отливке.

При обнаружении значительных отложений на стенках впускного газопровода, заметно сужающих проходное сечение, его необходнию очистить.

#### СИСТЕМА СМАЗКИ

Схема системы показана на рис. 8. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого и распределительного валов, промежуточному валу привода распределителя зажигания, валу





Рис. 8. Система смазки:

I массивый насост 2 редукционный калява; 3 массопровод к фантуру; 4 мра высочения массивого раздатору; 5 массопровод от месяного раздатору; 6 массопровод от месяного раздатору; 6 массопровод от месяного раздатору; 7 массаний раздатору; 7

привода масляного насоса и фланцу шестерни распределительного вала.

К цилиндрам, поршивеным пальцам; шестерням привод распределительного вала, кулачкам, толкателям, стержням клапанов и приводу датчика ограничителя максимальной частоты вращения масло подается разбоизгивалием.



 1 — трубка маслопровода нижней секции; 2 — шестерия привода насоса; 3 вал привода насоса; 4 — трубка маслопровода верхией секции;  $\delta$  — редукционий клапаи;  $\delta$  — маслоприемник; 7 — ведущая шестерня нижией секции;  $\delta$  крышка масляного насоса, 9—водущая шестерия верхней секция; 10—пере-пускной клапан нижней секции; 11—приемный патрубок нижней секции; 12— ось ведомой шестерии верхней секции; 13—ведомая шестерия верхней секции; 14— 14 — пружиниое кольцо; 15 — корпус масляного насоса; 16 — штифт; 17 — корпус нижней секцин; 18 — ведомая шестерня нижней секции; 19 — ось ведомой шестерив нижней секции

Масляный насос (рис. 9) двухсекционный шестеренный с неподвижным маслоприемником. Верхняя секция насоса подает масло в систему смазки. Редукционный клапан отрегулирован на давление 3,2-4 кгс/см2 (320-400 кПа). Нижняя секция подает масло в радиатор, после чего оно сливается в картер двигателя, Перепускной клапан нижней секци отрегулирован на давление 1.2-1.5 кгс/см<sup>2</sup> (120-150 кПа).

Тавление масла в системе смазки прогретого исправного двигателя при частоте вращения коленчатого вала 1200 об/мин должно быть не ниже 2,2 кгс/см2 (220 кПа). Работа двигателя с давлением масла ниже




Рис. 10. Масляный фильто:

— живельного — компоненты — ко

1,5 кгс/см² (150 кПа) при указанной частоте вращения коленчатого вала недопустнма.

Масляный фильтр (рис. 10) отличается от фильтра двигателя ЗИЛ-130 конструкцией корпуса 29 фильтра. Масляная магистраль выполнена в виде канала


вдоль блока цилиндров с левой стороны.

Масляный радматор воздушного олгаждения из оребренной алюминиевой трубки; его следует отключать только зимой при низкой температуре окружа-

чать только зимои при низкои температуре окружающего воздуха. Кран отключения радиатора находится с правой

стороны двигателя.

Вентиляция картера двигателя (рис. 11) принудительная. Газы из картера отсасываются по трубе f в



воздушный фильтр 3. Чистый воздух поступает в картер через фильтр 4, установленный на маслоналивной трубе 5.

Крышка маслоналивной трубы уплотнена резиновой прокладкой.



Рис. 12. Проверка уровия масла в картере: 

1-метка, согаетствующая 
уровню масла до пуска двигателя; 2-то же, прогретого двигателя; 2-то же, прогретого двигателя через 2-3 мия после 
оставожня

Проверка уровня масла в картере производится, как показано на рис. 12.

#### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Топливный насос Б10-Б отличается от насоса Б10 двигателя ЗИЛ-130 конструкцией приводного рычага и расположением входного и выходного штуцеров.

Карбюратор К-88АЖ отличается от карбюратора К-88АМ двигателя ЗИЛ-130 характеристикой дозирующих элементов.

Диаметр диффузора, мм:
т малого
большого
The same posture of the party of the same
Диаметр воздушной горловины, мм
Пропускная способность дознрующих элементов при про-
Пропускная способность дознрующих элементов при про- верке водой под напором 1000 мм при температуре
» 20+1°С, см³/мин:
2 ZUII C, CM /MAIN.
главного жиклера
главного жиклера
Диаметр жиклера полной мощиости 2,5+0,06
Mamery Manuera normal Mountain
Диаметр воздушного жиклера
Расстояние от уровня топлива в поплавковой камере до
верхней плоскости разъема корпуса, мм 18-20
Масса поплавка, г
Расстояние между кромкой дроссельной заслонки и
стенкой смесительной камеры в момент открытия кла-
пана экономайзера, мм




Рис. 13. Привод датчика ограничителя частоты вращения коленчатого вала:

І — корпус привода; 2 — сальник; 3 — пружниа вала; 4 — вал; 5 — штифт; 6 — шестерии; 7 — хвостовик; 8 — опорная шайба; 9 — замочное кольцо




Рис. 14. Воздушный фильтр ВМ-23:

I— на картера двигателя; II— в компрессор; III— в карбюратор; I— патрубок вентилянии картера; Z— шпилька с гайкой; 3— крышка; 4— патрубок отбора воздуха в компрессор; 5— фильтурующий элемент с крышкой; 6— корпус; 7— прокладка; 3— натрубок с фланцем и стяжным винтом

Пиевмоцентробежный ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала отличается от используемого на двигателе ЗИЛ-130 только приводом датчика (ркс. 13) и его регулировкой. Привод осуществлен от шестерии распределительного вала.

Воздушный фильтр ВМ-23 (рис. 14) масляно-инерками отбора воздуха в компрессор и для вентиляции картера. Конструкция проточной части фильтра обепсичивает стабильность взаимиюто расположения деталей и лучшую очистку воздуха. Временио устанавливается воздушный фильтр ВМ-15А автомобиля 3ИЛ-157К.

Топливные баки. На автомобиле ЗИЛ-130К устаиовлен одии бак вместимостью 125 л, на автомобиле ЗИЛ-130АН — один бак вместимостью 170 л.




Рис. 15. Насос системы охлаждения и вентилятор: t—ступица шкиза венталитора: t—скирица шкиза венталитора: t—скирица шкиза венталитора: t—скирите месоса: t—пробека: t—скислемы: t—кърмина масси, t—кърмина изкаса: t—сбрасыватель: t—t—пробека: t—пробека: t—ступительного системы t—пробека: t—пробека:




Рис. 16. Схема демонтажа крыльчатки: 1— съемник; 2— крыльчатия; 3— корпус подмининков масоса




Рис. 17. Схема работы термостата:

a— васлика термистата вавитт; b— васловки термистать стурита; l— к васловки термистать стурита; l— к рациотору, ll— к васловки термистать стурита l— к васловки термистать l— к васловки термистать l— к васловки термистать l— к васловки l— к васловки

#### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ


Насос (рис. 15) центробежный, установлен на пе реднем торце блока цилиндров.

Входная полость корпуса насоса перепускным патрубком и резиновым шлангом соединена с инжиим выпускным патрубком головки блока цилиндров. Перепуск части жилкости, минуя палиатор, улучшает тепловой ре-

жим двигателя. Перед заправкой смазки в полость подшипников насоса необходимо отвернуть резьбовую пробку 5. Заправку следует производить через масленку 6 до повъления свежей смазки из контрольного отверстия, после чего пробку необходимо установить на место.

Для замены уплотинтельной шайбы 12 сиять крышку 7, вывернуть болт 10 крепления крыльчатки, спямедную шайбу и аккуратно съемником (рис. 16) за чугунную втулку сиять крыльчатку с вала. Разбирать весь насос не следует.

При монтаже крыльчатки затяжку болта производить усилием 2,5—2,8 кгс·м (25—28 Н·м). После установки крыльчатки следует проверить легкость ее вра-



Рнс. 18. Схема проверки натяжения приводных ремней: 
1—5— шкивы соответственно генератора, компрессора, вентилятора, насоса тидроусмителя ружевого управления, коменчатого зала

щення. Лопасти крыльчатки не должны задевать за корпус подшипиннков.

Термостат с твердым наполнителем и схема его ра-

боты показаны на рис. 17.

Вентилятор (см. рис. 15) шестилопастной, вместе с приодным шкнвом установлен на переднем хонце вала насоса системы охлаждения. Приводные ремин натягивают, перемещая генератор и насос гидроусилителя рулевого управления. После регулирования натяжения ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления проверить момент затяжки болгов крепления насоса с ксобе и ксобы к блоку цилиндора.

момент затягивания болтов скобы 5,6-6,2 кгс м

(56-62 H·M):

момент затягивания болтов кронштейна 3,2— 3.6 кгс·м (32—36 Н·м).

Схема проверки натяжения приводных ремней пока-

зана на рис. 18.

При выходе из строя одного из ремней привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления заменить и второй ремень. Комплектовать новые ремии с ремнями, бывшими в эксплуатации, недопустимо. Во избежание пробуксовки ремней разность их длян не должна превышать 3 мм.

Пробка радиатора системы охлаждения снабжена клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе 0,65 кгс/см<sup>2</sup> (65 кПа), при этом температура жидкости в системе может достигать 113—115° С.

Нормальная температура в системе охлаждения 80—90° С. В систему охлаждения следует заливать воду по нижнюю кромку трубки горловины радиатора.

Сливатъ жидкостъ из системы охлаждения необходил через два сливных краиа: патрубка раднатора и рубашки блока пилиядров при открытой пробке радиатора. Краи рубашки блока цилиядров для удобства пользования снабжен удлинениюй рукоятко.

#### КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Карданная передача автомобиля ЗИЛ-130K показана на рис. 19.

Детали карданной передачи, кроме трубы карданного вала, взаимозаменяемы с аналогичными деталями автомобиля ЗИЛ-130.

Карданная передача шасси ЗИЛ-130АН отличается от карданной передачи автомобиля ЗИЛ-130 только плиной вала.

#### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## Схема электрооборудования показана на рис. 20. Нумерация и расцветка электрических проводов

Цвет	Cevenne,	Номер по схеме					
Красный	4,0	1; 20					
	1,5	34a; 50					
Коричневый	1,0	2; 21; 38					
Черный	35	4; 4a					
•	1,0	3; 23; 52a; 526; 52s					
	1,5	51; 84					
	2,5	11: 11a					
Зеленый	1,0	10; 25; 25a; 30; 30a; 30б; 30в; 38a; 57г					
	1,5	576; 57в; 57д					
Розовый	1,5	116; 34; 41л: 41е					
	1,0	41r; 64					
Белый	1,0	22; 24; 366; 41: 41a; 416					
	1,5	53; 57a; 83					
Желтый	1,0	10a; 26; 36; 36a; 40; 40a; 406; 41s					
Серый	1.0	32; 38s; 60					
Серия	1,5	57; 82					
Фиолетовый	1,5	33					
VACCIODEA N	i,o	58; 58a					
Голубой	1,5	40г: 40л:					
1 day ook	i,o	56; 56a; 566; 56a					
Оранжевый	1,5	54					
Оринисына	i,ŏ	54a; 546; 54s; 55					
Не нормируются	1,0	30r; 38r; 55a; 59; 59a;					
nopanpyiotes	1,0	596: 59a; 50r; 61, 64a					
	1.5	346; 84a					
	1,5	סיט, סיום					






Рис. 19. Карданизя передача автомобиля ЗИЛ-130К

13 — опорная властина. 14 — пластина замон. 15 — болт. 16 — торцовое уплотиение. 17 — коробка передач. 16 — задиж

виеп-вилка: 5 — разрезия ша




1—подфармат: 9—бор; 3—павлах преводом питалемиями; 4—стартер; 5—прикой сита-фарк; 3—павлах преводом питалемиями; 4—стартер; 5—прикой сита-фарк; 4—павлах преводом питалемиями; 4—стартер; 5—прикой сита-фарк; 4—павлах улажениям температур; 10—салемалемиям каристер; 6—павратор; 11—саме зажитами; 3—разе выхочевия стартер; 10—таператор; 11—самез зажитами; 11—поменоваралемиями сторогогалемия;



13 — нактушка важитания; И — пропод высокого каприжения; 15 — подылюткая амина; 16 — долачное сопротиваемие катушка важитания; 17 — подылюткая амина; 18 — долачное копротиваемие катушка важитания; 17 — порядаются на предоставляющих предохранителей; 19 — теру мобиметалический по предоставляющих предохранителем голомогия; 12 — предоставляющих пре

коїтріоля давлення полудуді. Зі—контрольная даміп ваврійного спиженія давлення мася, 29 тукватель температуры оздажающий являюсті; 30—давлення мася, 29 тукватель температуры оздажающий являюсті; 30—хонтрольная паміпа, давлено скета фар; 35—міоняя дакомого ситнана; 36—контрольная ламіпа, давлено скета фар; 35—міоняя дакомого ситнана; 36—контрольная с даком дакомого ситна, дакомого дакомого ситнана, дакомого дакомого ситнана, дакомого дакомого ситнана, дакомого ситна, дакомого ситнана, дакомого сит

Генератор 17.3701 переменного тока со встроенными выпрямительным блоком и интегральным устройством для поддержания постоянного напряжения при изменении частоты вращения ротора и нагрузки генератора.



Рнс. 21. Генератор переменного тока 17.3701: 1 — крышка со стороны контактык колец; 2 — выпрамительный блок; 3 п в подшинники; 4 — крышка подшинника; 5 — щегкодержатель; 6 — интегральное устройство; 7 — рогор генератора; 9 — шпоика; 10 — тайка; 11 — атулка; 12 шкая; 12 — вентлялого ; 14 — крышка со стороми привода; 15 — статор

ципнальная схема соединений генератора и включения его в систему электрооборудования автомобиля показана на рис. 22.

Номинальное напряжение, В	41
Максимальная сила тока, А	40
Частста вращения ротора, при которой достигается на-	
пряжение 12,5 В (в об/мин), не более, при силе тока	
иагрузки, равиой:	
иулю	950
24 A	2000

Отсоединять и присоединять провода к генератору необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее.

Исправная работа генератора обеспечивается лишь при хорошем электрическом контакте между корпусом генератора и двигателем.


Ремонт и техническое обслуживание генератора, связанные с его разборкой, должны выполняться спениалистом-электриком.

При контрольном осмотре и ежедневном техническом обслуживании необходимо убедиться в исправной работе генератора. После пуска двигателя стартером амперметр должен показывать зарядный ток, величина которого убывает по мере зарядки аккумуляторной батарен.

При втором техническом обслуживании (ТО-2) необходимо проверить: крепление генератора; натяжение

Рис. 22. Прииципиальная схема соединений генератора:

1 — аккумуляторная батарея;
 2 — обмотки статора я выпрямительный блок;
 3 — обмотка ротора;
 4 — янтегральное устройство



приводного ремия; надежность крепления проводов к клеммам и чистоту контактных поверхностей.

Через 50 000 км пробега при очередном ТО-2 следует:

снять генератор с двигателя, очистить от грязи и продуть сжатым воздухом;

енять интегральное устройство и проверить состоянее Щеточного узла и прочность соединения гибких канатиков со щетками и интегральным устройством; высота щеток должия быть не менее 8 мм, а измос контактного кольца не более 0,5 мм (минимальный диаметр контактного кольца 28,5—0,28 мм);


подтянуть гайки крепления приводного шкива и шпилек корпуса генератора;

при заедании или сильном шуме — заменить подшипники ротора генератора.

Параметры характеристики генератора проверяют на стенде в оборудованной мастерской с подключением приборов по схеме (рис. 23).

Для измерения начальной частоты вращения без нагрузки необходимо замкнуть выключатель BI с помощью реостата PI, установить по шкале вольтметра VI напряжение 12,5 В и при напряжении 12,5 В по шкале вольтметра VZ измерить тахометром частоту вращения ротора генератора.

Для измерения начальной частоты вращения под нагрузкой необходимо также замкнуть выключатель B3 и с помощью реостата R2 установить по шкале амперметра A силу тока нагрузки генератора 24 A.



Рнс. 23. Схема соединений генератора для проверки на нспытательном стенце: 1— нсточник постоянного тока напряжением 12.5 В; 2— генера-

тор с выпрямительным блоком и интегральным устройством; 3 — аккумуляторияя батарея;  $V_1$  и  $V_2$  — вольтметры; A — амперметр;  $R_1$  и  $R_2$  — реостаты; BI, B2, B3, B4 — выключателн

Для проверки регулируемого напряжения необходимо разомкнуть выключатель BI, замкнуть выключателн B2 и B4. Напряжение аккумуляторной батарен 3 по шкале вольтметра V2 должно быть в пределах 12,2—12,6 В

Замкнув затем выключатель B3, следует установить при помощи реостата P2 силу тока нагрузки 14 А при частоте вращения ротора 3500 об/мин и по шкале вольтметра VI зафиксировать напряжение, развиваемое генератором.

#### Возможные неисправности и способы их устранения

Генератор не дает зарядного тока, амперметр показывает разрядный ток при средней частоте вращения вала двигателя

Способ устранения

Натянуть ремень, убедив-

Определить место, неис-

шись, что нет заедания подшипников ротора генератора

правности и устранить ее

Вероятная причина неисправности

Пробуксовка приводного ремня

Отсутствие иапряжения на клем-

ме Ш (неисправность в проводке),

плохой контакт корпуса генератора с

ства с генератором	
Неисправность щеточного узла	Проверить щеточный узел и устранить неисправность
Неисправность интегрального устройства	Заменить интегральное устройство
Неисправность выпрямительного бло- ка	Заменить выпрямительный блок
Обрыв или короткое замыкание в обмотках генератора	Сдать генератор в ремонт
Стрелка амперметра показывает бо.	льшой силы зарядный ток
Ненсправность амперметра Ненсправность интегрального устройства	Заменить амперметр Заменить интегральное устройство
Шум подшипников ротор	ра генератора
Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремия ***  У Износ или повреждение годинини-	Огрегулнровать натяжение
Износ или повреждение : подшипни-	Заменнть подшипники

#### СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Распределитель зажигання (рнс. 24) представляет собой модификацию шестинскрового распределителя P-21-A без конденсатора.




Рис. 24. Распределитель зажигания:

« разрен б — вид свору без крышки и роторы 1 — опорная платики: 2 кураюх; 3 — крышка 4 — коитакт б — пружны коитакта б — ротор; 7 — пастина прерывателя; 6 — центробежный регулятор; 9 — корнус; 10 — вад; 11 курат; 12 — комым анизиото напряжения; 13 — крышка массиях; 14 — платина котан-корректор; 13 — вакуумный регулятор; 16 — регулировочные гайки октан-корректор;

Распределнтель нмеет центробежный н вакуумный регуляторы для автоматического изменения угла опережения зажигания и октан-корректор.

жения зажигания и октан-корректор. Свечи зажигания А-10 неразборные с резьбой М14×1.25 мм.

Порядок установки зажигания. Для установки зажигання нужно выполнить следующее.

1. Провернть н при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Нормальная велична зазора 0,35—0,45 мм.

2. Установить поршень первого цилиндра в в. м. т. в конце хода сжатия, как указано для регулирования клапанов.

 Установить стрелку октан-корректора на нулевое деление шкалы.

 Отвернуть стяжной болт пластины октан-корректора, вынуть конец провода из центрального гнезда крышки распределителя и закрепить его так, чтобы между концом провода и массой был зазор 2—3 мм.

5. Придерживая вал распределителя за ротор, повернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя, включить зажигание и медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до момента появления искры между концом высоковольтного провода и массой.

Завернуть стяжной болт пластины октан-корректора и установить концы приводов к свечам в гнезда крышки распределителя в порядке работы цилиндроз двигателя 1—5—3—6—2—4.

Установка зажигания уточняется в пути при полностью прогретом двигателе. При этом нужно выполнить следующее.




Рис. 25. Стартер СТ230-И:

1 — упорное кольцо; 2 — выт якоря; 3 — муфта свободного коаз; ( → якоры; 5 - кортус; 6 - кофится возбужаения; 7 - кольсткур; 8 — инстанстванного стороны кольстор; 8 — инстанстванного стороны кольстор; ( 11 — упылотиятельное кольцо; 12 — крышка респ; 2 — котиматив диск; ( 4 — катушка респ; 6 — якоры респ; 4 — кольцома тагового респ; 4 — инстанстванного респ; 4 — инстанстванно

Установить скорость 10—15 км/ч при движении на прямой передаче по ровному участку шоссе.

Резко нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой и не отпускать ее до конца разгона,

прислушиваясь к работе двигателя.

При сильной детонации вращением гаек октаи-корректора повернуть корпус распределителя по часовой стрелке, уменьшив угол опережения зажигания.

При отсутствии детонации повернуть корпус распределителя против часовой стрелки. При правильной установке зажигания в начале разгома прослушивается легкая детонация, исчезающая по мере разгона при скорости 25—30 км/ч.

Необходимо поминть, что работа с длительной детонацией недопустима.

Стартер СТ230-И (рис. 25) дистанционно включает реле включения РС507-Б при повороте ключа зажигания во второе нефиксированиое положение.

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная мощность при питании от аккумуляторной батарен емкостью 90 А ч, л. с.	2,1
Частота вращения якоря на режиме номинальной мощно- сти, об/мин	1100
Режим холостого хода;	1100
напряжение на клеммах, В	12
сила потребляемого тока, А, не более	85
частота вращения якоря, об/мин, не менее	4000
Режим полного торможения: снла потребляемого тока, А, не более	550
напряжение на клеммах, В, не более	
тормозной момент, кгс-м (Н-м)	(22.5)

Реле РС507-Б пятиклеммное. Ток проходит в обмогке реле через клеммы К (см. рис. 20). Якорь реле замыжает две пары контактов, через которые ток поступает на клеммы С и КЗ. При этом ток подается на обмотки тягового реле и включается стартер. Одновременно шуитируется добавочное сопротивление катушки зажигания.

#### СОДЕРЖАНИЕ

Введение							3
Предупреждение .							4
Техническая характери	стн	ка		 			5
Двигатель							8
Карданная передача					-		28
Электрооборудование							28

#### АВТОМОБИЛИ ЗИЛ-130К и ЗИЛ-130АН

Редактор Г. Т. Пирого аз Іехнический редактор Н. Н. Чистякова Корректор А. А. Сиастина

Сдано в набор 31.12.80. Подписано в печать 18.02.81. Т-01351. Формат  $81 \times 108^3/_{\odot}$ . Бумага типографская  $M \ge 1$ . Гаринтура литературная, Печать высожая, Усл. неч. л. 2.1. Уч.-иэд. л. 2,15. Тираж 3000 эхэ. Заказ  $M \ge 21$ . Цена  $10 \times 3$ аказис.

Заказное.

Издательство «Машиностроение», 107076, Москаа, Б-76,
Стромынский пер., 4.

Московская типография № 32 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательста, полиграфии и кияжной торговли. Моская, 103051, Цветной бульвар, 26.



10 коп.



«МАШИНОСТРОЕНИЕ»